

Verbinden und Trennen von Fahrzeugen mit Kugelkopfkupplung (Klasse BE)

Anhänger ankuppeln

1. Zugfahrzeug heranhfahren
2. Feststellbremse am Anhänger lösen
3. Anhänger ankuppeln
4. Ausführung der Reihenfolge beliebig
 - Abreißeil einhängen,
 - Sicherung der Kupplung prüfen
 - Stützrad einfahren und sichern
 - Unterlegkeile verstauen
 - Elektroanschluss herstellen
5. Funktion der elektrischen Einrichtungen des Anhängers prüfen
6. Funktion der Bremsanlage des Anhängers (Sichtkontrolle) prüfen
7. Vor Fahrtantritt ist eine Bremsprobe durch den Bewerber durchzuführen

Anhänger abkuppeln

1. Zugfahrzeug sichern
2. Anhänger sichern (Feststellbremse, Unterlegkeile)
3. Stützrad ausfahren
4. Ausführung der Reihenfolge beliebig
 - Kupplung öffnen
 - Elektroanschluss trennen
 - Abreißeil aushängen
5. Deichsel hochkurbeln